

- Monter sammen sikringene og kapp kobberskinnen (skinnens lengde skal være $18 \text{ mm} + 8,1 \text{ mm} \times \text{antall sikringer}$)
- Monter skinnen og høyre endeplate



Montering av distribusjonsklemmen:

- Skyv distribusjonsklemmen inn fra siden



Sikringene tilkobles skinnen:

- Hver sikring har et kontakt punkt som må tilkobles kobberskinen. Et spor man skyver over for å tydelig se hvem sikring som er galvanisk skilt eller ikke



Laskeskinner :

- Monter laskeskinner (16-polt klippbar) i sporet for felles minus event. alarmutgang

Så er det klart for drift!