

LASKER FOR SERIE SNK

1SNK905302R0000

JB5-2 Lask skrueløs 2-pol

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Disse skrueløse laskene brukes for å koble sammen ett antall koblingsklemmer med samme byggebredde.

De monteres på klemmen og tilkobles ved å trykke ned i tiltenkte hull.

Ved bruk av JB-lasker, bør man bruke en skillevegg av typen CS eller CS-R1, for å opprettholde isolasjonsavstanden til neste tilkobling.

TEKNISKE DATA**Passer til**

ZS4

